

各部のなまえとはたらき

前面

①から③の操作を行い、録音ランプが緑色に変化したら消去完了です。

ロッドアンテナ
(本体側アンテナ)

ランプ

- ライト ランプ
- 録音 ランプ
- モード ランプ
- 乾電池 ランプ
- 電源 ランプ

③それぞれ順番に緊急解除ボタン1回、再生ボタン1回、停止ボタン1回を押す。

操作ボタン

- 音量 調整ツマミ
 - 大・・・音量が大きくなります。
 - 小・・・音量が小さくなります。
- 停止 ボタン
再生を停止します。
- 再生 ボタン
録音内容を再生します。
- 緊急解除 ボタン
緊急通報時の最大音量を解除して、通常音量に戻します。

重要

緊急性の高い通報を受信した場合は最大音量となり、ライトが点滅します。音量が大きすぎるときは「緊急解除」ボタンを押してください。通常音量に戻ります。

背面

電源を入れるとき注意

外部アンテナ 端子

外部スピーカ 端子

電源 スイッチ

電源 入 一切 入
アンテナ切替 外部 本体

ロッドアンテナの場合は、**本体側**「入」に外部アンテナの場合は、**外部側**「入」にしてください。

データ 端子
(microUSB)

お願い

データ端子、外部スピーカ端子、外部アンテナ端子には指定した機器以外を接続しないでください。

①電源を切る

②緊急解除、再生、停止ボタンを同時に押しながら電源を入れる。

ストラップ取付部

取り付け金具ガイド

